




EN1	22	DO
EN2	23	DO
EN3	24	DO
EN4	25	DO
EN5	26	DO
S0	A3	DO
S1	A2	DO
S2	A1	DO
S3	A0	DO
SIG3	A8	AIN
DIR-white	D2	DO
STEP-white	D3	DO
EN-white	D6	DO
DIR-black	D4	DO
STEP-black	D5	DO
EN-black	D7	DO
SDA	D20	DIO
SCL	D21	DIO
PB-black	D10	DI
PB2-white	D11	DI
EM-	D14	DO
EM+	D15	DO
Matrix Dsp	D52	DO

